

پیشنهاد

سەرتای ھەموو تویىزىنەودىيەك پیويسى بە ھەلبىزادنى بابهەتكانى ھەيە ئەويش پابەندە بەوهى تاچەند بابهەتكان لە خزمەتى خويىنەران و سودمەنداندایە لەھەموشى گرنگەر ئەوكەسەئى ھەلدىستىت بە تویىزىنەودىكە تا چەند پسپۇرە لە تەھۋەتكانى تویىزىنەودىكەيدا ، لە راستىدا پیويسى تەھۋەتكانى تویىزىنەودىكە ئەكاديميانەبىت و بەلگەنامەكان (دۆكۈمىننەكان) لە زيانى پراكتىكىيەوە سەرچاوبىگەن چونگە زانستيانە و متمانەدارىدىن.

بۇيىە وەك ئەندازىيارىكى پراكتىكى و مەيدانى ئەونىدەي گەرام و بەدواچۇنەنمكەر دېلىم باشبوو تویىزىنەودىكەم چەند بابهەتىكى زانيارى گشتى پیويسى بە ھەموو ئەندازىيارىكى شارستانى مەيدانى لە خوبىگەرىت بە تايىبەتى ئەوانەرى لە بوارى بىناسازى كاردەكەن.

با بهتە سەرەتكىيەكانى تویىزىنەودىكە بىرىتىيە لە:-

١. خاك.
٢. پىشكىنلىقى پېگەبى خاك.
٣. نىشتن و دابەشبونى فشار.
٤. بناغە و حجورەكانى.
٥. زانيارى مەيدانى گشتى لە سەر بناغە.

لەگەل رېزدا.....

ئەندازىyar

ھەردى جەوهەر مەحەممەد مۇود

۱. خاک :-

به گشتی خاک بریتیه له چینیکی فشول و هه لودریو که رووی گوی زهوی داپوشیوه ، خاک پیکهاتوه
له کهرسته بهردی ووردبوبو که پیشتر گورانکاری به سه رهاتووه به هوی بهریه که وتنی له گهان هوکاره کانی
سرروشت و بایلوجی و کیمیائی ، وه له نیوانیاندا هوکاری که ش و ئاوههوا و رو تانه ووه .

وه پیویسته ئوه با سبکریت که گل جیاوازه له پیکهاته سه ره کیه بهر دینه که به هوی ئه و کردار و
کار لیکانه ره رو ده دات له نیوان هه ره چوار به رگه که په رده پوشی زهوی (روپوشی بهر دین ، روپوشی ئاوي ،
روپوشی هه واي ، روپوشی ئورگانی) .

به پی سه ره چاوه کان خاکیک که بناغه هی بالله خانه ئه ندازه بیه کانی له سه ره بکریت پیویسته چوار مه رجی
تئید ابیت :-

۱. پته وی :-

بؤنه وهی داچون و رؤچون رونه دات له ژیر کاریگه رهی ئه وبار و فشارانه بؤی ده گویز ریتھ ووه
له بناغه هی بالله خانه ئه ندازه بیه کانه ووه .

۲. هاو سه نگی :-


بؤنه وهی خزان و رؤچون رونه دات له ئه نجامی ترازانی بارسته گلینه کان يان
دار و خاندنیان له ژیر کاریگه رهی ئه وبار و فشارانه بؤی ده گویز ریتھ ووه
ئه ندازه بیه کانه ووه .

۳. جیگیری :-

بؤ ئه وهی چه مانه ووه و لادان روو نه دات يان بؤشایی ناوه کی نه بیت له ئه نجامی کاریگه رهی
ئاوه ژیر زه مین .

۴. به رده وامی :-

بؤنه وهی گورانکاری گهوره له قه باره دا رونه دات بؤ نمونه (هه لاوسان و جونه وهیه ک) .



مسوکه رکردنی ئه مه رجانه پیویستی به چاره سه ره و
جيگيرکردن و دابپيني خاک ده بیت له شن وه هه رو هها هه نديك
جار پیویستی به هه ئبزاردنی جوری تاييهت له بناغه .

۱۰. پشکنینی پیگه‌یی خاک :-

۱۰-۱ مهندس‌تئه کانی پشکنینی پیگه‌یی (site investigations) :-

- دیزاینی دروست و ئابوری هەر پیکھاتەیەکی ئەندازەی پیویستی بە زانیاری تەواو ھەیە لەسەر چینەکانی خاک وە تایبەتمەندیەکانی لهو پیگەیەدا ، وە مهندس‌تئه کانی پشکنینی پیگه‌یی برتییە له :-
۱. هەلسەنگاندنی پیگەکە بۆ پرۇژە و کاره پیشیارکراوەکان.
 ۲. دیاریکردنی رېزبەندى و ئەستورى و تەنیشتە درېزبۇنەوەی هەر چینىکى دیاریکراو له چینەکانی خاک له قولايىھەکى دیاریکراو له ئىزىر روپ زەوی سروشىتىوە.
 ۳. دیاریکردنی قولى پیویست بۆ گەشتىن بە چىنى بەردىن (bedrock).
 ۴. دەستكەوتى نمونەی شىۋاو و نەشىۋاو كە نويىنەرايەتى چینەکانى خاکەكە يان گلەكە بکات بۆ پۇلىنكردن و جياڭىرىنى وە بەكارھىنانى لە پشکنینى تافىگەيى ، بۆ زانىنىن پەوشەئەندازەيەکانى كەن وەك بەرگەمەرنى قرتانىن (shear strength) و پەستانىن (compressibility) و دەلانىن (permeability) سەربارى تایبەتمەندیەکانى كىيمىيە و فىزىيەي .
 ۵. دیاریکردنى ئاستى ئاوى ئىزىر زەوی.

وە ئەوزانیاريانەپیویستە وەربىگىرین له پشکنینی پیگەيەوە برتییە له:-

- ئەوزانیاريانەپشتى پىددەبەستىت لە هەلبىزادەن و نەخشەسازى بناغەي بالەخانەكان وەك بەگەمەرنى قرتانىن و پەستانىن.
- ئەوزانیاريانەپشتى پىددەبەستىت لە قۇناغى جىبەجىكىرىندا.
- زانیارى دەربارەي ئاوى ئىزىر زەمین وە چۈنۈتى زالبۇن بەسەريدا لە قۇناغى جىبەجىكىرىنى بالەخانەكان وە دواتر لە قۇناغى بەكارھىنانىدا.

۱۰-۲ قۇناغەکانی پشکنینی پیگەيى:-

۱۰-۲-۱ / قۇناغى پشکنینى بەرائى (preliminary investigation) :-

ئەم قۇناغە بە ئەنجامدانى چەند ھەلکۈننەتىك (boring) يان ھەلکەندىنەك (pits) ئەنجام دەدرىت بەھۆى ئامىرەكانەوە بە قولى دیارىکراو بۆ دەستكەوتى:-

- ۱- قولى و درېزبۇنەوە و پیکھاتەي چينەکانى خاک.
- ۲- ئاستى ئاوى ئىزىر زەمین ، وە دەتوانرىت زانیارى وەربىگىریت لە چاودىرى بىر و کانى و كارىزەكان.
- ۳- قولى چىنى بەردىن ئەگەر ھەبىت.
- ۴- وەرگەتنى نمونەی شىۋاو و نەشىۋاو بۆ دیارىکردنى تایبەتمەندى ئەندازەي خاک.
- ۵- هەلبىزادەن سەرتايى ئەگەرەكانى جۆرى بناغە و مەزەندەكىرىنى تىچۈرى سەرتايى بۆى.

۲-۲- ب / قوئاغی پشکنینی وردهکاری:-

- ۱/ دیاریکردنی پهیکه‌ری جیولوژی ورد بو پیگه .
- ۲/ دیاریکردنی رهوشکانی ئاواز ژیرزه‌وی .
- ۳/ ودرگرتني نمونه‌ي شیواو و نهشیواو بو وەپشکنینی تافیگه‌بی بوی .
- ۴/ ئەنجامدانی پشکنینی تافیگه‌بی پیگه‌بی بو دیاریکردنی تایبەتمەندی میکانیکی خاک .

ئەمە لەکاتىكدا دورى پىويست له نىوان چالە پشکنینه‌كان (boring test) له قوئاغی پشکنینی سەرتايىدا لە پىگەيەكى گەورە كە خاكىكە تارادەيەك ھاوشىوەيە دورى نىوان چالە‌كان (۳۰ تا ۱۵۰) م دەبىت بەپىي جۆرى پرۇزەكە و رەوشى پىكەتەي چىنە‌كانى خاک ، بەلام له قوئاغی پشکنیني وردهکارى دورىيە‌كان كەم دەبنەوه وە هەروەها چالى نىۋەندى ئەنجامدەدرېت لەنیوان چالە‌كونەكانى قوئاغى پىشودا كە دەگاتە (۱۰) م وەئەگەر كەلەبەر ئەگەرلى بونى ھەبو وەك ئەوانەي له چىنى كلىسیدا ھەيە ، تولى ئاسىننۇ زىيىكەيەك دادەكتۈرىت بو دیارىکردنى درېزبۇنەوە ئاسۇي و شاولى كەلەبەرەكان ، وە لەوانەيە تەنها پشکنینه ھەلکۈلىنى بو ئەنجامدەرېت (test pits) .

بەشىوەيەكى گشتى قولى چالە پشکنینه‌كان (boring test) پابەندە بە قەبارە و جۆرى دامەزراوهەكان وە دەبىت ئاگادارى ئەم خالانەي لاي خواردەبىن لەكاتى دانانى بەرنامەي پشکنین:-

- ۱- پىويستە چالەكە دەربازى ھەمو چىنە لاوازەكانى خاک بېت كە بۆدانانى بناغە لەسىرى گونجاو نىيە .
- ۲- لەكاتى بونى چىنى پەستىنراوى سەر رۇي زەمى كە توانستى بەرگەرتى باشېت ، پىويستە ھەلکەندىن بەرددوام بېت تا ئەو قولىيە فشارى دامەزراوهەكە زۆر كەم دەبىتەوە و نىشتى گلى بەيەكگەشتۇر يان پەستانىدى زۆر كەم دەبىتەوە بەشىوەيەك كارناكاتە سەر دامەزراوهەكە .
- ۳- ئەگەر چەند چىنیكى پەتو له قولىيەكى كەمدا ھەبو دەبىت ھەلکەندىن بەرددوام بېت تادەگەيتە ئەو قولىيە ئەگەر چىنەگلەيىكى لاوازىش ھەبو كارناكاتە سەر بالەخانەكە لەرۇي نىشتىن يان بەرگەرتىن .
- ۴- ئەگەر لەكاتى ھەلکەندىدا توشى چىنیكى بەردىن بويت دەبىت تا قولى (۳۰) بەرددوام بېت ئەگەر تايىبەتمەندى و درېزبۇنەوە نەزانراوبۇو ئەگەرنا ئەوا (۱,۵ م) گونجاوە .
- ۵- له قوئاغى پشکنیني وردهكارىدا ، باشتەوايە چالىك يان زىاتر لە قولى پىويست زىاتر تىپەرپىت تا دىنیابىن لەوەي ھىچ رەوشىكى نائاسايى نىيە له چىنە‌كانى زەۋى يان ئاواز ژيرزەمىن .

جيگەي ناماژديه پىويستە قولى ھەلکەندىن چالە پشکنینه‌كان لەزىر بناغەدا پىويستە (۱۵۰ %) زىاترپىت له پانى بناغە لەھەندىك رەوشى باودا (وىنەي ۱) .

سەبارەت بە پشکنیني ئاواز ژيرزەمىن (groundwater investigation) بىريتىيە لە دیارىکردنى ئاستى و پەستانى و دەلاتىنى گل و بىرىنى نمونەي ئاواهەكە بۇ شىكارى كىمياوى ، بۇ زانىنى ئاستەكە پىويستە بېپۈرپىت لە چالە‌كاندا دواي لانى كەم (۲۴) كازىر لەھەلکەندەيە ئەمەش بۇ پىيدانى دەرفەتى ھاوسەنگ بونى ئاواز ژيرزەوى لە ناوجەي چالەكە .

له کوتایدا چهند پشکنینیکی خاک ههیه که پیگه‌ییه و پیویستی به ودرگرتنی نمونه نیه ببریت بو تاقیگه ، ئەم پشکنینانه زور ببهایه بو ئەندازیار بەتاپهتی بو خاکی ساچمه‌یی (granular soil) کەناتوانریت نمونه‌ی نەشیو او وەربگیریت بو تاقیگه وە هەروەها بو گلی لواز و ملته (silt) ، ئەم پشکنینه پیگه‌بیانەش برىتىيە له:-

- پشکنینی پەرەداری هیزى قرتاندن (insitu vane shear test)
- پشکنینی ستاندرى پەرچىردن (standard penetration test SPT)
- پشکنینی پەرچىردنی قوچەکى (cone penetration test CPT)
- پشکنینی بارگرانكردنی پلیت (plate loading test)

۳. نیشتەن و دابەشبونى فشار:-

گواستنەودى كىش و بار لە بناغەي بالەخانە بو سەر خاکى ژىرى دەبىتە هوئى شىواندىن و نیشتەن رووى ئەو خاکە و خاکى تەنيشت بناغەكە وە لەئەنجامى ئەمەش ئەگەرلى لاوازكردىنى كارى دامەزراوهكە هەھىيە هەرچەندە خاکەكە ژىرىيشى دانەرمابىت.

شىوازى نیشتەن و نیشانەكانى لەسەر بالەخانە بەتەنها پەيوەستى پانەبېرىگەي خاکى ژىرى نىھ بەتەنها بەلگۇ جۈرى دامەزراوهكە و كاردانەودى بو نیشتەن و كارلىكى لەگەن خاکەكە رۆلى كارىگەريان هەھىيە بۆيە گرنگى نیشتەن هەردوو كۆي گشتى نیشتەن و نیشتەن جياواز دەگرىتە خۆى.

چەند رېگەيەكى نزىكەيى داهىنراوه بو هەزماركردىنى زىادە لە فشارى دەرەنجامى كىش و بارى بناغەكان ، بو نمونە رېگەي (۱ : ۲) يكراوهەكى باشه بو تىڭىرىاي فشارى ژىر بناغە كە بە تىۋىرى (بوسىئىسەك) بىتە شىكىردنەوە و هەزماركردن ، لەم رېگەيەدا و مەزەندە دەكريت ئەو هيىزو كىشى گشتىيە سەر روبەرىيى پۇوي خاک بە هەمان رۇوبەر دادەبەزىت بو خوارەوە بەلام بە زىادكردىنى دوورى يەكسان بە قۇلى دابەزىن بو هەرلايەكى پۇوبەرى سەرەتايى واتە تادىت فشارى هەمان هيىز كەمدەكتا بەھۆى زىادبۇنى روبەرى دابەشبونى ئەو هيىزه (وينە ۲).

۴. بناغه و جوهرگانی:

به گشتی بناغه دهکریت به دوو به شهود :-

- أ. بناغه‌ی روکه‌شی (قوولی له ۱۰ که متر بیت).
- ب. بناغه‌ی قوول (قوولی له ۱۰ که متر بیت).

وه به گشتی بناغه‌ی روکه‌شی دهکریت به سی به شهود:-

۱. په رته بناغه (separated footing)
۲. بناغه‌ی هاوبهش (combine footing)
۳. بناغه‌ی حه‌سیری یان کله‌کی (mat or raft foundation)

۱. په رته بناغه (separated footing) :-

بناغه بریتیه له فراوانکردنی بنکه‌ی پایه یان دیوار به مه‌بستی گواستن‌هودی سه‌نگ بوسه‌ر گله‌که‌ی ژیری به فشاریکی گونجاو له‌گه‌ل تایبه‌تمه‌ندی خاکه‌که‌ی، دوو مه‌رج هه‌یه پیویسته فه‌راهه مبکریت له‌کاتی نه‌خشنه‌سازی بناغه‌دا نه‌وانیش :-

۱. پیویسته فشاری بارکراوی سه‌ر خاک گه‌وره‌تر نه‌بیت له توانستی به رگه‌گرتني ریپیدراوی خاکه‌که
۲. پیویسته داچونی بناغه (settlement deferential) وه داچونی ناهاوتا (settlement differential) خاک (settlement) له ئه‌نجامی بارگرانکردنی له سنوری ریپیدراودا بیت که به گشتی پابه‌نده به جوهر و قه‌باردی باله‌خانه‌که و سروشتنی خاکه‌که‌ی.

به شیوه‌یه‌کی گشتی په رته بناغه (separated footing) جوهری زوری هه‌یه ودک له

(وینه‌ی ۳) دیاره :-

- | | |
|---|---|
| ۱. بناغه‌ی به‌ردواه بؤ دیوار (continues wall footing) | ۲. بناغه‌ی چوارگوش (square spread footing) |
| ۳. بناغه‌ی لاكیشه (rectangular spread footing) | ۴. بناغه‌ی پله‌دار (stepped spread footing) |
| ۵. بناغه‌ی ليز (sloped spread footing) | ۶. بناغه‌ی بنکه‌دار (pedestal spread footing) |
| ۷. بناغه‌ی بازنېبی (round spread footing) | |

. ۲. بناغه‌ی هاوبهش (combine footing)

ئه و بناغانه‌یه که زیاتر له پایه‌یه ک دهگریته خوی

له سهر هیلیک ، وه چهند هوكاریک همه‌یه وا پیویست دهکات زیاتر له پایه‌یه ک بخیریته سه ر بناغه‌یه ک

لهوانه:-

۱- کاتیک بنه‌پایه‌یه ک دهگه‌ویته سنوری جیاکه‌ردوه دوو ملک که ناتوانزیت په‌رته بناغه‌یه ک بؤ بکه‌ی .

۲- کاتیک دوروی نیوان په‌رته بناغه‌کان زور که‌مبیت (که‌متر له پانی په‌رته بناغه‌که) .

. به‌گشتی جوړه‌کانی بناغه‌ی هاوبهش (combine footing)

۱/ بناغه‌ی لاكیشه .

۲/ بناغه‌ی لاته‌ریب.

۳/ بناغه‌ی به‌ستراوه.

بروانه وینه‌ی ۴

. ۳. بناغه‌ی حه‌سیری یان که‌له‌کی (mat or raft foundation)

بریتیه له بارسته‌یه کی

کونکریتی گه‌وره که پالپشتی کوئمه‌لیک پایه دهکات و هه‌موو رو به‌ری باله‌خانه‌که دهگریته‌وو . وه

ئه‌م جوړه بناغه‌یه کاتیک به‌کاردیت که:-

۱. کاتیک خاکه‌که لاواز بیت وه توانای به‌رگه‌گرتنی نزم بیت ، به‌شیوه‌یه ک

ئه‌گه‌ر په‌رته بناغه به‌کار بهینیت نیووه رو به‌ری باله‌خانه‌که

داده‌پوشیت .

۲. کاتیک خاکی ژیر بناغه‌که چهند بارسته‌یه ک یان چینیکی لاوازی

تیدابیت که توانای په‌ستاوتني به‌رزبیت ، به‌شیوه‌یه ک ئه‌گه‌ر په‌رته

بناغه به‌کاربیت دامه‌زراوه‌که توشی نیشتنی جیاواز دهبیت به

ریزه‌یه کی زور ، بویه به‌کارهینانی ئه‌م جوړه بناغه‌یه دهبیته هوی

دا به‌شکردنی فشار له چینه لاوازه‌کاند و گواستن‌هودی به‌شیکی زوری بؤ

چینه به‌هیزتره‌کان .

۳. ئەگەر چىنەكانى خاك گۇراو بىت بە رېزهەيەكى زۆر لە جىڭەيەكە وە بۇ جىڭەيەكى تر لەزىر بالەخانەكە وە تايىبەنەندىيەكانىشى گۇراو بىت ، لەم حالەتەدا بناغەي حەسىرى بەكاردىت بۇ پابەندىرىنى نىشتىن جياواز و كەمكەنەوە بېرىشكەن.

۴. ئەگەر خاكەكە لە جۆرى لايىنستۇن (limestone) بىت كە كۆن و كەلەبەرى نا رېكى تىدابىت .

۵. ئەم جۆرە بناغەيە ئاسايى لە زىر بالەخانەي وەك (عەمبارى دانەۋىلە - تەنكى ئاوى زەمینى - تەنكى پالاوتى ئاوهەر - ئاگىدان - بلەخانەي بەرز -ھەتى) بەكاردىت.

بەگشتى حۆرەكانى بناغەي حەسىرى يان كەلەكى (mat or raft foundation) بريتىيە لە:-

۱. بناغەي ئەستورى جىڭىر ، ئەم جۆرە كاتىك بەكاردىت كە گرانى پايەكان رېزهەيەكى كەمبىت وە ماوهى نىوانىيان كەمبىت وە دورى نىوانىيان رکوبىت.

۲. بناغەي ئەستورى جىڭىر بەلام ئەم ئەستورىيە تەنها لەزىر پايەكاندا زۆربىت ، ئەويش بۇ بەدەستكەوتى زۆرتىن بەرگرى قرتاندن و زەبرى چەماندەن وە كاتىك پايەكان گرانىي زۆريان لەسەربىت.

۳. سەقق و پايە بەھەردۇولا.

۴. بنكە لەزىر پايەكاندا كاتىك بناغەكە ئەستورى جىڭىرە.

۵. بناغەي حەسىرى سندوقى.

۶. دىوارى ژىرزمەن وەك پەيكەرى رەق.

۵..زانىيارى مەيدانى گشتى لەسەر بناغە:-

★. قۇولى بناغەي دامەزراوەكان:-

پىويسە بەلايەى كەمەو بناغە لەزىر ئەم ئاستانەوە دابنرىت :-

۱. ھىلى بەستن (forstline) ئەمەش بۇ نەھىشتنى ئەگەرى پالانى بالەخانەكان بۇ سەرەوە لە ئەنجامى ھەلاؤسانى خاك لەئەنجامدانى بەستى.

۲. ناوجەي گۆرانكارى زۆرى قەبارە خاك (zone of high volume change) ، ئەم گۆرانكارىيەش كاتىك بەھۆى وشكۈنەوە گەلەكە دەجىتەوە يەك و لەكتى شىداربۇندا ھەلەۋايسىت.

۳. چىنى خاكى لاواز يان پېتكەتە ئورگانى يان رەگى روھى تىدابىت.

۴. چىنى خاكى پېڭراوە لاواز و نائەندازەيى.

★. دوری بناغه‌ی باللهخانه‌ی تازه به‌پی‌ی قوّی بناغه‌ی باللهخانه‌ی کون:-

۱. ئەگەر قوّی بناغه‌ی باللهخانه تازه كەمتر بۇو لە قوّی بناغه‌ی باللهخانه کون ئەوا پىويسته دورى نىوان دوو بناغه‌كە (L) زياتربىت له جياوازى قوّولى نىوانىيان (D)، ئەمەش ئەم دەگەينىت ئەو هيلى بە گوشەي (45) پلە دەكىشىرىت له كوتايى بناغه تازه كەم دەگەن هىچ خالىكى بەرزر لە بنكەي بناغه كونەكە (ويىنى 5).

۲. ئەگەر قوّی بناغه‌ی باللهخانه تازه زياتر بۇو لە قوّی بناغه‌ی باللهخانه کون، ئەوا ئەگەر ئەم دەكىشىرىت بەرەو هەلکەندراوى بناغه تازه كەم بېيتى داچونى سەربار بۇ باللهخانه كونەكە، ئەم دۆخەش گرانە لەرۇ ئەندازىيەو شىبىرىتىمە، وە بۇ خۆپاراستن پىويسته پشتىوان دابنرىت بۇ گوشەي هەلکەندنەكە بە كەرسەتەر رەق و بەھىز تاشانى هەلکەندنەكە دانەرۇختىت.

★. بناغه‌ی دامەزراودكان لە لىزايىيەكاندا (slops):-

لەكاتى هەلکەندى بناغه‌ي باللهخانه كان لەسەر خاكىكى لىز پىويسته رەچاوى رېنمايىيەكانى پىشىو بکەين وە كەترين دوورى لە گوشەي بناغه‌كەم بۇ كوتايى لىزايىيەكە (m) دەبىت زياتربىت له (0,9) م لەگڭىكى ئاسايىدا وە (0,6) م كاتىك بناغه‌كە لەسەر چىنى بەردىغان بىت.

★. قوّولى بناغه‌ي يوار و پايەپىدە لە رۇبار و جوڭاكاندا:-

لەزۇر باردا ئەم قوّىيە ديارى دەكىرىت بەپىي ئەو داخورانەي (SCOUR) كە ئاوى رۇبار و جوڭە و چەمەكان دروستى دەكەن، وە قوّولى ئەم داخورانەش ديارىدەكىرىت بەھۆى زۇر ھۆكارەوە گرنگتىنیيان:-

۱. جياوازى نىوان بەرزرىن و نزمتىن ئاستى ئاوهكە.
۲. خىرايى گوزەرانى ئاوهكە.
۳. ئاراستەي و بارى بناغه‌كە بەپىي ئاراستەي گوزەرانى ئاوهكە.

لەبارى ئاسايىدا كەترين قوّىيەلەلکەندى بناغه يەكساندەبىت بە جياوازى نىوان بەرزرىن و نزمتىن ئاستى ئاوهكە، وە پىويستە ئاماژە بەمە بىرىت كە قوّولى داخوران (scour depth) لەوانەيە زۇر زياتربىت له ئەم كەمتكىن قوّولىيە كەباسكرا.

سهرچاودکان :-

- ١- هندسه الاساس (د. يوسف شريف - د. نورى المحمدى).
- ٢- التربه (ويكيبيديا - موسوعه الحره).
- ٣- الاساس (ويكيبيديا - موسوعه الحره).
- ٤- دراسه للأساس (<http://www.arab-eng.org>) .

خوبی شد و ملکه

آنها را