

## هەنگاوه ھونەرییەکانی سەرپەرشتى پرۆژەی بیناسازى

پیشەگى :

وەك ئاشكرايە پرۆسەي ئاواهدانكىرنەوە لە ھەریمە كوردىستان دا بە شىوهەيە كى فراوان دەستى پىكىردووه و بەردەوامە ئەمەش پىويىستى بە كادرى ئەندازىيارى شارەدا ھەيە كە بتوانىت ئەو پرۆژانە بە شىوهەيە كى ھونەرى و ئىدارى دوورلە كەم و كورى ئەنجام بىرىت بە تايىەتى ئەندازىيارانى كە دواى دەرچونىيان لە زانكۇ پىويىستيان بە رىئىمايى ھەيە كە ھەممۇ ھەنگاوه گشتىيە ھونەریيەكانيان بۇ رۇون بىرىتەوە لەسەر شىوازى سەرپەرشتى كردن و جىبىيە جىكىردى پرۆژەي بیناسازى و ئىيمە لەم بابهە تەماندا تەنها ھەنگاوه ھونەریيەكانى سەرپەرشتى كردىن پرۆژەي بینا سازى دەخەينە روو كە پىويىستە ئەندازىيار رەچاوى بکات كە ئەم ھەنگاوانە لە دەست پىكى پرۆژەيە كى بىناواھ تا كۆتاپىيە كەي لە خۇدەگىرىت، وە لە دارشتنى ئەم ھەنگاوانە دا ئەو كارانە خراونە تە روو كە ئەندازىيار پىويىستە رەچاوى بکات، شايەنى باسە كە ئەم بابهە تە ئامادەكراوه وەك پىويىسى وەرگەرتى پەلەي راۋىزڭارى ئەندازىيار شارستانى ( سۇران حسین قادر ) لە يەكىتى ئەندازىيارانى كوردىستان / نقى سليمانى

ھەنگاوهكان :

### 1. ئامادەكىردى شوينى كار :

- ا. وەرگەرتى شوينى كار لە لايەنى پەيوەندىدار .
- ب. پاكىركەنەوەي شوينى كار لە ھەر رىڭرىيەك كە تىايىدا بىت .
- ج. ئەنجام دانى روپىيۇ توپوگرافى شوينى پرۆژەكە .
- د. دانانى ( بىنچ مارك ) بۇ پرۆژەكە دىيارىكەنە ئاستى بىناكە و بەستەنەوەي بە شەقامەكانى دەوروبەریيەوە لەگەل چىكىركەنەوەي تۈرى خزمەتگوزارىيەكانى ناو شەقامەكە وەك ( ئاو، ئاواهەرۇ تەلەفون، كارەبا، ئىينتەرنېت ) .

- ھ. ئەنجام دانى كارى بىرىنى پىويىست بۇ گەشتىن بە ئاستى دىيارىكراو .
- و. دىيارىكەنە شوينى ئۆفيسي كاتى پرۆژەكە لە گەل گەنجىنەدا لە شوينىيىكدا كە بۇ درېزتىرىن ماوه بىيىتەوە تا كۆتاپىي پرۆژەكە .

### 2. كارى روپىيۇ وگەچ رشتن :

- ا. دانانى سەنتەرى پىويىست بۇ گەچ رشتن ئەمەش دەبىت بە شىوهەيەك بىت كە بىيىتەوە تائەنجام دانى قۇناغى يەكەمى پايدەكان ( لە بىنای ھەيکەلەدا ) وەتا ئەنجام دانى يەكەم چىنى دىوار ( لە بىنای ئاسايىدا )
- ب. گەچ رشتن بىناغە ئامادەكىردىن بۇ كارى ھەلکەندن .

### 3. كارى ھەلکەندن :

- ا. هه لکه ندنی بناغه به پیّی ا نه خشنه کان که پانی و قولی تیادا دیاری کراوه .
- ب. تیبینی کردنی هه ر گورانکاری بیه ک له جوّری گلی ژیره وه وه نه کاتی رووبه روو بونه وه نه هه ر جوّره گلیکی خراپ دا لایه نی دیزاین هر ئاگادار بکریت وه به نوسراو بو دوزینه وهی چاره سه ری گونجاو .
- ج. کوتانه وهی ناو بناغه که به کومپاکته ری دستی .

#### 4. کاری کونکریتی بناغه :

##### ا. کونکریتی ئاسایی

1. ئه نجام دهدریت به پیّی ریزه وی تیکه ل کردنی که بوی دیاری کراوه .
2. ئاورشین کردن يان پارستنی (الحمایه ) له کەش و ههوا بو ماوهی دیاری کراو .
3. کونکریت نابیت به هیچ شیوه ویه ک کونتاکتی هه بیت له گەل گل دا له کاتی تیکردنیه وه تا کاتی پیویست بو ئەم مەبەستەش به ئایلوون يان تەلاش جیاده کریت وه له ژیره وه و بۇ تەنیشته کان دانانی ئایلوون يان قالب پیویسته ( جگه نه ژیر کونکریتی شیش دار راده خریت ).

##### ب. کونکریتی شیشدار بناغه :

1. ئاماده کردنی ( mix design ) بو کونکریت که به پیّی ریزه و برى دیاری کراو .
2. دابه زاندنه وهی سەنتەرە کان دووباره پیش بەستنی قالب و شیش .
3. چىكىرنە وهی قالب دواي بەستنی له رووی دورىيیه کانه وه وه رىكى و شاول و نەبوونى کە لىن نه قالبە كەدا
4. نابیت کونکریت تیکریت له سەر رووی پیس بwoo به ( خاک و خۆل چەورى يان هه ر ماده يه ک کونکریت و ) lean concrete ( جیادە کانه وه .
5. پىدانى نه خشە رونکراوه ى برینى شیشە کان بە خشته يه ک که ( دریزى ، شیوه ، ژمارە ، تىرە ) شیشە کانى تىدابیت بە ستافى کارى شیش بەست .
6. چىكىرنە وهی كەقەرە شیش له هەرسى بارى ( ژیره وه ، سەرەوە ، تەنیشته کان ) دا .
7. دیاريکردن ئاست ( elevation ) تیکردنی کونکریت له سەر قالبە کان .
8. دەھىنەنى شىشى پیویست کە كە متر نەبیت له ئەندازە ( over lap ) له رووی کونکریتى تیکراوه وه بو پايەكان و دیوارى کونکریتى .
9. ئاگادار بونن له بەكارھىنەنى قاپىرە تەر و کوتانه وهی رووی کونکریت بە مائە و وه وەرگرتى نمونه بو پشكنىن .
10. كردنە وهی قالب ( ئەگەر هە بwoo ) دواي ماوهی دیاريکراوى خۆى وه چاره سەری هەر عەبىيىكى رووی کونکریت کە بە تايىه تى ( honey core ) بە پیّی رەوشى هونه رى .
11. ئاورشین کردن يان پارستنی (الحمایه ) له کەش و ههوا بو ماوهی دیاری کراو .

#### 5. کاری کونکریتی شیشدار پايە و دیوار:

- ا. ئاماده کردنی ( mix design ) بو کونکریت کە بە پیّی ریزه و برى دیاری کراو .

ب. دابهزادنه وهی سهنته رهکان له سه رهوی کونکریتی بناغه پیش بهستنی قالب و شیش.

ج. پیدانی نه خشه رونکراوه ی برینی شیشه کان به خشته یه ک که (دریزی، شیوه، زماره، تیره) ای  
شیشه کانی تیدابیت به ستافی کاری شیش بهست.

د. چیکردن وهی که قه ری شیش له ته نیشته کانیدا.

ه. چیکردن وهی قالب دوای بهستنی له رووی دورو بیه کانیه وهو و دیکی و شاول و نه بیونی که لین له  
قالب که دا وه دیاریکردن ئاست (elevation) ای تیدکردن کونکریت له سه ر قالب کان.

و. نابیت کونکریت تیدکریت له ئاستیکی به رزه وه یان به شیوه یه ک که بیتیه هوی جیابونه وهی چه و له  
کونکریت که واته دیارده (segregation) روو نه دات.

ئ. ئاگادار بیون له به کارهینانی قاییره ته ر وه ورگرتنی نمونه بو پشکنین.

ن. کردن وهی قالب (ئه گه ره بیو) دوای ماوهی دیاریکراوه خوی به پی رهوشی هونه ری وه چاره سه ری  
هر عه بیکی رووی کونکریت که به تاییه تی (honey core) به پی رهوشی هونه ری.

ک. ئاورشین کردن یان پارستنی (الحمایه) له که ش و هه وا بو ماوهی دیاری کراو.

## 6. کاری کونکریتی شیشدار سه قف و جسر و سه ر ده رگا و په نجه ره :

ا. ئاما ده کردنی (mix design) بو کونکریت که به پی دیز و برد دیاری کراو.

ب. دابهزادنه وهی سهنته رهکان له سه رهوی کونکریتی بناغه پیش بهستنی قالب و شیش.

ج. پیدانی نه خشه رونکراوه ی برینی شیشه کان به خشته یه ک که (دریزی، شیوه، زماره، تیره) ای  
شیشه کانی تیدابیت به ستافی کاری شیش بهست.

د. چیکردن وهی که قه ری شیش له ته نیشته کانیدا.

ه. چیکردن وهی قالب دوای بهستنی له رووی دورو بیه کانیه وهو و دیکی و شاول و نه بیونی که لین له  
قالب که دا وه دیاریکردن ئاست (elevation) ای تیدکردن کونکریت له سه ر قالب کان.

و. نابیت کونکریت تیدکریت له ئاستیکی به رزه وه یان به شیوه یه ک که بیتیه هوی جیابونه وهی چه و له  
کونکریت که واته دیارده (segregation) روو نه دات.

ئ. ئاگادار بیون له به کارهینانی قاییره ته ر وه ورگرتنی نمونه بو پشکنین.

ن. کردن وهی قالب (ئه گه ره بیو) دوای ماوهی دیاریکراوه خوی به پی رهوشی هونه ری وه چاره سه ری  
هر عه بیکی رووی کونکریت که به تاییه تی (honey core) به پی رهوشی هونه ری.

ک. ئاورشین کردن یان پارستنی (الحمایه) له که ش و هه وا بو ماوهی دیاری کراو.

## 7. کاری دیوار

ا. هه بیژاردنی مه وادی که دیواری لی دروسته کریت به پی نه خشم و خشته بره کان که تیايدا دیاری  
کراوه و به پی رهوشی هونه ری که بی دیاریکراوه وه ئه و مادانه که به شیوه کی فروان به کار دین بیتین  
له (بلوکی کونکریتی، خشتی گلی، برد، ثرمستون).

- ب. ئەنجام دانى پشکىنى پىيويست بە پىيى رهوشى ھونھرى لەسەر مەوادى كە دىوارەكەھى لى دروست دەكىرىت ئەمەش پېش دەست بەكاربۇون بە كارى دىوار.
- ج. رەچاوكىردىنى دەرزى (bond) نىوان بلۇكەكان بە شىيۇھىك كە دەرزە شاقۇلىيەكان نەكەونە سەرىيەك .
- د. رەچاوكىردىنى دانانى قولايى بەستەرەھوھى نىوان دوو دىوار بە پىيى رهوشى دىيارىكراو لە دىوارى بۇش دا (cavity wall) .
- ه. دەبىت دىوارەكان شاون بىت لە رەۋىي ستۇنىيە وە راست بىت لە رەۋىي ئاسۇنىيە وە .
- و. رەچاوكىردىنى دانانى شوينى كراوه لە دىواردا بۇ دەرگاۋ پە نىجه دەرگاۋ وە پىيويستىيەكى تر بە پىيى نەخشە و بە رەچاوكىردىنى درېئىزى و پانى و ئاستى لە دىوارەكەدا .
- ز. رەچاوكىردىنى راكىشانى بۇرى (ئاۋ، كارەبا، كارى مىكانيكى، يان ھەر كارىكى تر) لە ناو دىوارەكەدا .
- ح. بەكارھىيەنانى گىراوەي چىمەنتۇو نەم بە رېئەتى دىيارىكراو لە رەۋىي ھونھرىدا وە بە شىيۇھىك كە دەرزى نىوان بلۇكەكان لەننیوان (0.5-1.5 سم بىت وە لەگەل دانانى ھەر بلۇكىك دا بە پىاكىشانى بە چەكوش بېھەستەرەتەوە .
- ئ. نابىت بەرزى كارى ئەنجام دراولە رۆزىك دا لە 1 م زىاتر بىت بە تايىھەتى لە رۆزە سارەكەندا .
- ك. ئاورشىن كردن يان پاراستنى (الحمایە) لە كەش و هەوا بۇ ماوهى دىيارى كراو .

## 8. كارى پركردنەوە :

- ا. ھەلبىزاردەنی مەوادى گۈنجاۋ بۇ پركردنەوەي ناو بىناكە و دەرەھوھى بىناكە وە ئەگەر پىيويست بۇو پشکىنى بۇ ئەنجام بىرىت .
- ب. پركردنەوە دەبىت بە چىن بىت وە ئەستۇورى ھەر چىننىك نابىت لە 25 سم زىاتر بىت وە ئاورشىن كردن و كوتانەوە بە پىيى رەۋىي دىيارىكراو .
- ج. ئەنجام دانى پشکىنى پىيويست بۇ دىيارىكىردىنى رېئەتى كوتانەوە .

## 9. كۆنكرىتى ئەرزى :

- ا. دەلىيابۇونەوە لە ئاستى پركردنەوەو ھەرەوھا تىبىنى كردنى راكىشانى بۇرى بۇ كارەباو كارى ئاۋو ئاۋەرۇ بە پىيى نەخشە كان .
- ب. رشتى دەرمانى دەزە مېرىۋو ئەگەر ناوجەكە پىيويستى كرد .
- ج. رەچاوكىردىنى شىش دانان بۇ ئەرزى (ئەگەر پىيويستى كرد) وە دىيارى كردنى ئەستۇورى كۆنكرىتەكە .
- د. رەچاوكىردىنى دانانى بۇرى ئاۋەرۇ يان ھەر كارىكى تر كە دەكەۋىتە ئىير كۆنكرىتەكە وە .
- ھ. سەرپەرشتى كردن لە كاتى كۆنكرىت تىكىردىن داو رەچاوكىردىن (وەرگەرتى نۇمنە بۇ پشکىن، رەۋىي كۆنكرىتەكە رېئىك بىت، كوتانەوە، كەۋەرى كۆنكرىت) .
- و. ئاورشىن كردن يان پاراستنى (الحمایە) لە كەش و هەوا بۇ ماوهى دىيارى كراو .

## 10. جیاکه رهوه (عزل) گه رما و سه رما و دهنگ :

- ا. هه لبزاردنی نمونه کان به پیش رو شی دیاریکراو.
- ب. دوای هینانی مهاده کان چیکردنده وهی مهاده کان به پیش نمونه هه لبزیر دراوه.
- ج. چیکردنده وهی دانانی مهاده کان چیاکه رهوه به پیش رو شی نهندازیاری و رینمایی لایه نی دروست که ری مهاده کان.

## 11. کاری ئاوه رو :

- ا. هه لبزاردنی نمونه کان به پیش رو شی دیاریکراو.
- ب. دوای هینانی مهاده کان چیکردنده وهی مهاده کان به پیش نمونه هه لبزیر دراوه.
- ج. دانانی بوری ئاوه رو به پیش نه خشکه کان و پیدانی لاری گونجاو وه دوای تهواو بونی پشکنین بوقبریت بول (لیک نه کردن ، ئاسانی ئاو روشنن).

## 12. کاری ئاو :

قۇناغى يەكەم : پېش کاری جوانکارى (Finishing)

- ا. هه لبزاردنی نمونه کان به پیش رو شی دیاریکراو.
- ب. دوای هینانی مهاده کان چیکردنده وهی مهاده کان به پیش نمونه هه لبزیر دراوه.
- ج. دانانی بوری ئاو بە پیش نه خشکه کان وه دوای تهواو بونی پشکنین بوقبریت (لیک نه کردن ، پشکنین پەستان).

قۇناغى دووەم : دوای تهواوبونى کاری جوانکارى

- ا. هه لبزاردنی نمونه کانی (ئاودەست ، بانیو ، دەست شور ، شاوهەر ، تەنكى ئاو وبۈيەر و .....ھتد) به پیش رو شی دیاریکراو.
- ب. دوای هینانی مهاده کان چیکردنده وهی مهاده کان به پیش نمونه هه لبزیر دراوه.
- ج. رەچاوكىرنى شىۋازى دانانی مهاده کان به پیش رینمایی لایه نی دروست که ری مهاده کان.

## 13. کاری کارەبائى :

قۇناغى يەكەم : پېش دەست پېكىرىنى کاری جوانکارى

- ا. هه لبزاردنی نمونه کان به پیش رو شی دیاریکراو.

- ب. دوای هینانی مهاده کان چیکردنده وهی مهاده کان به پیش نمونه هه لبزیر دراوه.
- ج. دانانی بورى کارەبائى (يان وايدى کارەبائى) به پیش نه خشکه کان.

قۇناغى دووەم : دوای تهواو بونى کاری جوانکارى

- ا. هه لبزاردنی نمونه کانى (گلۇپ ، پانکە ، سویچ پلاک ، .....ھتد) به پیش رو شی دیاریکراو.
- ب. دوای هینانی مهاده کان چیکردنده وهی مهاده کان به پیش نمونه هه لبزیر دراوه.

ج. رهچاوکردنی شیوازی دانانی مهادهکان به پیشی رینمایی لایه‌نی دروست که‌ری مهادهکان.

د. پشکنین مهاده‌ی کاره‌بایی هه‌تواسراو له‌ریگه‌ی پیدانی ته‌زووی کاره‌باوه پیش.

## 14. کاری له‌بغ کاری و گه‌چ کاری :

ا. پیش دهست پیکردنیان دلنيابونه‌وه له راکیشانی هه‌موو کاره‌کانی ئاو، کاره‌با وه کوتایه‌اتتیان.

ج. دلنيابونه‌وه له دانانی چوارچیوه‌ی (درگا، په نجه‌ره و دهکته‌کان) ئه‌گه‌ر جووی ده‌رگاوه په نجه‌ره‌کان لهو جووانه بعون که چوارچیوه‌کانیان ده‌چیتنه ناو دیواره‌وه.

د. دیاریکردنی ریزه‌ی گیراوه‌ی چیمه‌نتوو لم بو له‌بغ.

ه. وهرگرتئ کاری دانانی مهسته‌ر (بو گه‌چ کاری).

و. تیبینی کردنی قۇناغه‌کانی له‌بغ و گه‌چ کاری وه چیکردن‌وه‌ی ئه‌ستورییان به پیش رووش.

ز. چیکردن‌وه‌ی ریکی رووی کاری گه‌چ کاری و له‌بغ له باری ستونی وئاسوییدا.

ز. ئاولشین کردن بو ماوه‌ی دیاریکراو بو کاری له‌بغ.

## 15. کاری کاشی :

ا. هه‌لبزاردنی نمونه‌کان به پیش رووش دیاریکراو (کاشی سیرامیک، پورسیلین، گرانیت دهستکرد، موzaییک، مه‌رمهر، گرانیت ..... هتد).

ب. دواى هیننانی مهاده‌کان چیکردن‌وه‌ی مهاده‌کان به پیش نمونه‌ی هه‌لبزیردراوه.

ج. رهچاوکردنی شیوازی دانانی کاشی به پیش رووش ئه‌ندازیاری يان به پیش رینمایی لایه‌نی دروست که‌ر.

د. رهچاوکردنی گیراوه‌ی که‌دانراوه له رووش ئه‌ندازیاری بویه کاره‌هیننانی له‌گەل کاشیه‌کەدا وه ئه‌ستوری گیراوه‌که له بەرچاو بگیریت.

ه. چیکردن‌وه‌ی ریکی رووی کاشیه‌کە.

و. پرکردن‌وه‌ی درزی نیوان کاشیه‌کان به گیراوه‌ی که دیاریکراوه له رووش دا.

## 16. کاری ده‌رگاوه په نجه‌ره :

ا. هه‌لبزاردنی نمونه‌کان به پیش رووش دیاریکراو.

ب. دواى هیننانی مهاده‌کان چیکردن‌وه‌ی مهاده‌کان به پیش نمونه‌ی هه‌لبزیردراوه.

ج. تیبینیکردنی شوینی دانانی ده‌رگاوه په نجه‌ره‌کان.

د. رهچاوکردنی شیوازی دانانی ده‌رگاوه په نجه‌ره‌کان به پیش رووش و به پیش رینمایی لایه‌نی دروست که‌ر.

ه. دواى دانانی ده‌رگاوه په نجه‌ره تیبینی کردنی ئه‌وه‌ی که له باری ستونی دا شاول بیت و له باری ئاسوییدا

دووری له لیواره‌کانه وه یەکسان بیت و تاکه‌کانی ده‌کریت‌وه‌و به ئاسانی جوونه بکات وه گرتئ هه‌ر

که لینیک کەله شانه‌کاندا دروست ده‌بیت به مهاده‌ی تاییه‌تى.

## **کۆتاپی :**

لە کۆتاپیدا ھیوادارم کە خزمەتیکمان بە ئەندازیارانى گەنج و لیھاتوووی ولاٽە کە مان كردىتت کە بتوانن  
بە شىوازى ھونەرى سەرپەرشتى پىروزەكانى بىناسازى بىھەن .

### **سەرچاوهەكان :**

1. كاركىنى خۇم وەك ئەندازىيارى بەئىننەدەرو جىيەجىكار لە ماوهى سالانى (1996 تا 2009)

2. دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية /وزارة الاسكان والاعمار العراقية

3. دليل إجراءات الإشراف على تنفيذ مشاريع البلديات في المملكة العربية السعودية /وزارة الشئون البلدية والقروية