

پاپورت دەرپارەى جۆرى بۆرى بەكارهاتوو ئە تۆرەكانى ئاو و بۆرى سەرەكى

ئامادەکردنى ئەلايەن :ئەندازىارى ميكانيك

بەختيار طاهر روؤف

بەروار ۲۳/۰۹/۲۰۲۳

□ جۆرهكانى بۆرى بهكارهاتوو نه تۆرو هيلى گواستنهوهى ناوى خواردنهوه

بۆرى ناو بهشى هه ره سهركين نه پرۆژهكانى راکيشانى تۆرى ناو و بۆرى سه رهكى و بهشى هه ره گه و رهى ژيىرخانى ئابورين و بهشيكى هه ره گه و رهى سه رمايهى نه و كۆمپانيايانن كه نه دابينكردى كه رهستهى ناودا كاردهكهن , بۆيه دهبيت بۆرى و كه رهستهكان به شيوهيهكى داد پهروهريانه هه ئبژيىردرين و نه روانگهى مانهوه و تيچوى گشتى و ته مهن و تيچوى دانان و چاكردنهوهى پيويست و هه موو كارهكانى تر ليكبدريتهوه

چونيتى هه ئبژاردنى كه رهستهى بۆرى :

چهند جۆريكى جياواز نه بۆرى نه تۆرهكان و هيلى سه رهكى يهكان بهكاردههيىرين كه بريتين

۱- بۆرى كانزاي (G.I , M.S , D.I , C.I)

۱- بۆرى كانزاي روپوش نه كراو

ب- بۆرى كانزاي روپوش كراو به چيمه نتۆيان ناو پۆشى ئيپوكسى

۲- بۆرى ناكانزاي

۱- بۆرى كۆنكرىتى به هيىز , كۆنكرىتى فشار كراو pre stressed , بۆرى كۆنكرىتى سلندير پۇلاى پيچراو

Asbestos Bar Wrapped Steel Cylinder Concrete
Cement

۳- بۆرى پلاستىكى (Glass Reinforced Plastic , Polyethylene , PVC (PVC-O, PVC-U

MDPE , HDPS , ... هتد

ديارى كردنى جۆرى بۆرى بهكارهاتوو پيويسته به پيى تاييه ته مندى كارهكه و شويينه كهى و بوجهى پرۆژهكه نه

لايهن نه نذازيارى ديزاينهرى كارهكه وه بريارى لى ده دريىت و گرنگه ره چاوى گونجاني بۆريه كه بكرىت كه نه گه ل بارو

دۆخه مه يدا نيدا بگونجيت بۆ نمونه ئيستا نه ناو شاره كاندا و نه كۆلاننه كاندا شكانه وهى زۆر هه يه پيويسته جۆرى

بۆرى گونجاوى بۆ دابنريىت

چەندىن ھۆكۈمى تەكنىكى كارىگەريان ئەسەر ھەئىژاردنى ماددى بۇرى ھەيە ۋەك پەستانى ناوۋە ، رۇپۇشى ناوۋە ، رېژەى زېرى ، بارودۇخى ھايروۇلىكى و كاركردن ، تيرەى رېگە پېدراو ، كېشەى ژەنگاوى ناوۋە و دەرەوۋە ، راكېشان و بەستىيان بەيەكەوۋە ، جۇرى خاك و بارودۇخى تايبەت و ھتد .

ھەئىژاردنى كەرەستەى بۇرى دەببەت ئەسەر ئەم بنەمايانەى خوارەوۋە ببەت :

۱- تواناى سەرەتەى گواستتەوۋەى ناو ئە بۇرىەكە و كەمبۇنەوۋەى تواناكەى ئەگەل بەكارھېئاندا ، بۇ نەمۇنە ئە ھاوكېشەى ھايىزن ولببەم Hazen-Williams دا بەھەى C بۇ ھەموو بۇرىەك بە پېبى جۇرى ماددى بۇرىەكە ديارى كراوۋە كە بە بەھەى زېرى بۇ ھەر بۇرىەك ھەرەك ئە خستەى خوارەوۋەدا دانراوۋە كە ئەم بەھايە پاش تېپەر بونى كات دەگۇرېت و كەم دەكات واتە زېرى بۇرىەكان بە تېپەرېونى كات زىاد دەكەن .

Pipe Material	Recommended C Values	
	@New Pipes	Design Purpose
Unlined Metallic Pipes (discouraged)		
Cast Iron, Ductile Iron	۱۳۰	۱۰۰
Mild Steel	۱۴۰	۱۰۰
#Galvanized Iron above ۵۰ mm dia.	۱۲۰	۱۰۰
#Galvanized Iron ۵۰ mm dia and below used for house service connections.	۱۲۰	۵۵
Centrifugally Lined Metallic Pipes		
Cast Iron, Ductile Iron, Mild Steel and Bar Wrapped Steel Cylinder Concrete Pressure Pipes lined with cement mortar or Epoxy		
Up to ۱۲۰۰ mm dia.	۱۴۰	۱۴۰
Above ۱۲۰۰ mm dia.	۱۴۵	۱۴۵

خستەى ۱ بەھەى C ئە ھاوكېشەى ھەيىزن ولببەم

- ب- بەھيىزى بۇرىەكە و تواناى بەرگەكرتنى بۇ فشارى ناوۋەكى و ھيىزە دەرەكى يەكان .
- ج- تەمەن و مانەوۋەى بۇرىەكان ۋەك ئە بەرگى ناسن و بۇرى دەكتايىل بۇ ژەنگ ديارى كراوۋە ۋە ۋە بەرگى بۇرى كۇنكرىتى و ئەزبببستۇس بۇ ۋەرىن و بەرگى ھەئەشاندىن و بۇرى پلاستىك بۇ درزو و شكان .
- د- ئاسانى و سەختى گواستتەوۋە و مامەئە ئەگەلكردن و دانان و ھەنگرتن و بەستتەوۋە ئە ژبب بارو دۇخە جىباوازەكانى تۇپۇگرافى و جىئولوچى و بارودۇخە ناوخۇبە باوۋەكانى تردا بەتايبەتى ئە ناوچە شاخاوبەكاندا .
- ھ- سەلامەتى و بارى ئابورى و بەردەست بونى قەبارەى گونجاو و تايبە تەندى تر .
- و- بەردەستبونى كارمەندانى لېھاتوو ئە دانان و بەستن و چاكردەنەوۋەى

ز- ئاسانى يان سەختى چاگردنەوۈ لەكاتى كارپيكردن و چاگردنەوۈ لە كاتى شكاندا .

جگە لەو خالانەى سەرەوۈ، لەكاتى ھەلبۇزاردنى بۇرى و بۇرىدا پيويستە پرسە پەيوەندىدارەكانى تەندروستپش لە پيشينەى ھەلبۇزاردنەكەماندا بيبىت ، زۇرىك لەو مادانەى كە بۇ دروستكردننى بۇرى بەكاردين شير پە نجه دروستكرن كە پيويستە پيش ھەلبۇزاردنى بۇرە يەكە بەشيۈەيەكى دروست پشتكينييان بۇ بكرىت . تەمەن و مانەوۈى بۇرىەكان پەيوەستە بە چەند ھۇكارپكەوۈ لەوانە بەھيچى سروشتى مادەى بۇرىەكە، پرۇسەى بەرھەمەينان لەگەل كواليتى كۇنترۇل ، شيۈازى ھەلگرتنى لە گەنجينەدا ، مامەئە لەگەلكردننى ، گواستنەوۈى ، راكيشان و جەتكردن و بەستنەوۈەيان بەيەكەوۈ ، بارودۇخى خاكى چواردەورى بۇرىەكە و كواليتى ئاوەكە .

بەشيۈەيەكى ئاساى ماوۈى ديزاينى بۇرىەكان بە ۳۰ سائو بەرەو ژوور دادەنرین لەو شوینانەى كە بۇرىەكان بە شيۈەيەكى دروست و بە پى ي تاييە تەمەندىەكان دروستكراون ، ديزاينى پيويستى بۇ كراوۈ و بەشيۈەى دروست دانراون و كواليتى كۇنترۇلنى گونجاوى ھەبوۈ و لە ژيۇر چاودىرييەكى توندا دانراين ئەوا لە تەمەنى ديزاينبۇكراو زياتر بەردەوام دەبن بەمەرجيەك كواليتى ئاوەكەى لەو جۇرە نەبيت كە داخوران دروست بكات .

لەگەل ئەمانەشدا، لە چەندىن شویندا شكستى بۇرى كەرەستە جياواز راپۇرت كراوۈ كە تەنانەت پيش تەواوبونى تەمەنى ديزاينكراو رەنگە بە ھۇى نەبونى كۇنترۇل كواليتى و سەرپەرشتىيارى بەھيزەوۈە بويىت يان ديزاينى نا تەندروست ، ئاوى خراپ ، ژينگەى خاكى خراپ .

لە بۇرىە ئاسنەكاندا ناوۈەيان رۇپۇش دەكرىچن بە مونەى چيمەنتۇ يان بە ئىپيۇكسى يان بە ھەر مادەيەكى تر گونجاوى پلە خۇراكى كە بۇ ناوۈە خواردنەوۈ بيبىت بۇ ئەوۈى روى ناوۈەوۈى ساف بيبت و نەھيلىت بۇرىەكە ژەنگ بكات و تەمەنيان دريژ بكاتەوۈ ، بەشيۈەيەكى گشتى بۇرىە كانزايەكان ئەگەر بە باشى رۇپۇشى ناوۈە و دەرەوۈەيان بكرىت ئەوا لە تەمەنى ديزاين كراويان زياتر دەمىننەوۈ كە ۳۰ سائە ، مانەوۈى بۇرىەكە واتە تەمەن و تيچوى بۇرىەكان دوو ھۇكارى سەرەكى ھوكمرانن لە ھەلبۇزاردنى مادەى بۇرىەكاندا .

بېگومان بۇرى يە كانزاكانى ژيىر زەوى پېويستيان بە پاراستن ھەيە ئە ژەنگاوى بونى دەرەكى بە پىي ژينگەي خاك و ناوى ژيىر زەوى بۇيە پېويستە ئە روى دەرەوھش روپوش بکريىن بە مادەي ئىپۇكسى يان مینای قير کہ بەگەرمى بەکاردەھيىنریت بۇ روپوش کردنى دەرەوھى بۇرى يە كانزايەکان.


ئىستېك پشکين ھەيە بۇ ھەئبژاردنى مادەي بۇرى دابین کراوہ بۇ ئاسانکاری بۇ بریار ئەسەردان و ھەئبژاردنى مادەي بۇرى باش و گونجاو لەروى نرخەوہ بۇ ھەر بارودۇخېك.

ئە نجام دانى ئەم پشکينانە زۇر گرنگە کہ ئە ھەموو پرۇژەکانى ئاودا ئە نجام بدریت کہ بۇرى تىدايە نجا ئەگەر ئە ژيىر زەغتى ترومپا يان گراقيتى يان ئە ويىستگەکانى چارەسەرى ئاوبىت بۇ ئەوہى ھەئسەنگاندنى گونجاو بکريىت بۇ چەندايەتى چۇنيەتى بکريىت بۇ ئەوہى بگەينە متمانە پىکراوتريىن مادەي بۇرى

پۆلئىنکردنى بۇرى ئەسەر بنەماي کەرەستەي بيناسازى

ئەو بۇريانەي ئە تۆرەکان و ھیلە سەرەكى يەکانى ئاودا بەکاردين بەگشتى ئەمانەن:

- ۱- ئاسنى کاست يان خۇلەمىشى Cast Iron or Gray
- ۲- ئاسنى دەکتایل Ductile Iron
- ۳- کاربۇن ستیل Carbon Steel
- ۴- پۆلى ئەسلىن PE
- ۵- پۆلىشىنىل کلورىد PVC
- ۶- پلاستىكى بەھیز کراو بە شوشە GRP
- ۷- پىش فشار کۆنکريىت pre stressed concrete
- ۸- سلندەر يا نا سلندەر PSC
- ۹- سلندەرى کۆنکريىتى شىشدار RC
- ۱۰- چیمەنتۆى ئەزبىستۆس



ھېلىكارى جۆرى بۆرى

پۆلینکردن لەسەر بنەمای نەرمی پیکهاتەى :

كارلیكى نیوان خاك و بۆرى گرنگە بۆ دیزاینی راستی هەیکەلى بۆرییەكە . نەرمی بۆرى بە توانای بۆرى بۆ لادان پیناسە دەکریت بە بى ئەوەى نیشانەکانى تیكچونى پیکهاتەى نیشان بەدات . دەتوانریت بۆریەکان بە پىنى نەرمی پیکهاتەى پۆلین بکرین بۆسى جۆر

۱- بۆرى رەق Rigid Pipe

بۆریە رەقەکان زوو خواردەبیّت و دەشیویّت بەهۆى پیکهاتەكەیهووە و توانای كشانى نی یە و ئەمەش وادەكات كە توانای راکیشان و پیاكیشانى كەم بیّت و بە بچوكترین پیاكیشان دەشکین , بەگشتى بۆریە رەقەکان دەست دەكەن بە نیشاندانى نیشانەى خواربون پیش ئەوەى بە ریزەى ۲٪ رابكیشرین , بۆریە رەقەکان بریتین ئە كۆنكریتی نا سلندەرى بەهیزكراو و سلندەرى كۆنكریتی بەهیزكراو , سلندەرى كۆنكریتی پیش فشار , ناسنى كاست , چیمەنتۆى ئەزببستۆس .

۲- بۆرى نەرم Flexible Pipe

بۆریە نەرم و نیمچە رەقەکان ئەژیر بارى گراندا (كیشى زوردا) دەشیوین و پەيوەندى یەكى پيچەوانە هەیه ئە نیوان رەقى بۆریەكەو مۆدیونى گشتى خاكەووە , كە ئە ژیر كیشى قورسدا شیوهیان دەگۆریت بۆ هیلکەى . وەك یاسایەك بۆریە نەرمەکان بە لایەنى كەمەووە ۲٪ توانای گۆرىنى شیوهیان هەیه بە بى ئەوەى پیکهاتەى هەیکەلى یان بگۆریت و ئە زۆریەى ستاندرەکاندا ریزەى شیوانیان تا ۵٪ رینگە پیدراووە . بۆریە نەرمەکان بریتین ئە ناسنى دكتایل و PVC , HDPE پۆلى ئەسلین بە چرى بەرز

۳- بۆرى نیمچە رەق Sime Rigid :

هەندى ئە مادەکانى بۆرى تاییە تمەندى هەردوو بۆرى رەق و نەرم نیشان دەدەن , بەشیوهیهكى سەرەكى بە تیرەکانیان كۆنترۆل دەكرین و بە نیمچە رەق ناو دەبرین . هەول دراووە بۆرى نیمچە رەق بەو شیوه پیناسە بكریت كە ئە نیوان ۱٪ بۆ ۳٪

شیوهی دهگوریت به بی نهوهی درزی زیان به خش یان نهگهری شکان دروست بکات. بوری سلندهری کونکریتی پیچراو نمونهیهکه بو بوری نیمچه رهق .

جورهکانی بوری ناوی خوارندهوه و باشی و خراپی ههریهکیکیان:

۱- بوری ناسنی کاست Cast Iron Pipe



ههرچنده بوری ناسنی کاست کیکیان قورسهو وتوانای هیزی راکیشان و بیاکیشانی کهمه و زوو روکاری ناوهوهی تیک دهچیت , بهلام بههوی کوالیتی باشی بهردهوامی یهوه بهشیوهیهکی بهرفراوان بهکاردههینرین .

نه سالانی پیشودا بوری و فیتینگهکانی ناسنی کاست نههم ولاتهدها بهکارهاتوه بههوی بههیزی و بهرگری نه دژی لیچون که دهتوانریت نهو خاکاندها بهکاربهینرین که توانای داخورانیان ههیه ههروهها بهرگری ناوی خراپیش دهکات که به تهواوهتی گونجاون بو هیلی سهرهکی پهستان بهرز , واباشتره که پوی ناوهوه و دهرهوهی روپوش کرابیت. نهه بوریانه بهشیوهیهکی راست نه قالی خولدا دروست دهکریت و نهو کانزایهی بو دروست کردنی نهه بوری بهکاردیت نه پلهی ۱۵ ی سللیزی کهمتر نی یه و به شیوازی خولانهوهی یان کرداری سهنتهرفیوج دروست دهکرین , بوری ناسنی کاست نه نیوان

تیرهکانی ۸۰ مەم تا ۱۰۵۰ مەم دروست دەکریت و بە روپۆشی پارێزەر دا پۆشراوه .بۆریهکان بە درێژی ۳,۶۶ م و ۵,۵ م دابین دەکریت .

کاتیگ بۆریهکان بۆ ئاوی خواردنهوه بەکار دیت . نابیت پۆشینی ناوهوی هیچ پیکهینهریکی تیدا بیت که نه ئاودا بتویتهوه یان هەر پیکهاتهیهک که نه گهری دروست بونی هەر تامیک یان بۆنیک یان رهنگیگ ببه خشیت به ئاوهکه یان مهترسی ته ندروستی دروست بکات .

تاقیکردنهوهکان له کاستی سهنتهرفیوجهئی بۆری ناسن له سالی ۱۹۱۴ له لایه ن نه نداد زیاریکی فهره نسی یهوه دههینرا که له کۆتایدا بووه به هۆی به ره مهینانی بازرگانی بۆری خولاوه .

سوود و زهره رەکانی بۆری دهکتایل

سوودهکانی بریتین له

- I. به هیز و به قوه ته و ته مه نی زۆره
- II. تاییه ته مندی باشه
- III. توانای داخورانی باشه نه گه ره به باشی روپوش کرابیت و به رگری پیدابردنی ئاوی کوالیتی خراپی هه یه .
- IV. زۆر گونجاوه بۆ راکیشانی بۆری سه ره کی و ته نانه ت باشیشه بۆ توۆری دابه شکردن و پیدانی ئاوه مالا ن .

خرا پیه کانی بۆری دهکتایل :

- I. قوریو زۆری کیشی وای کردوه گواستنه وهی گران بیت .
- II. درێژی که مه و بۆریه کان کورتن و نه مه ش وای کردوه تیچوی دانانی زۆر بیت .
- III. توانای راکیشانی که مه .
- IV. نه گه ری شکانی هه یه له کاتی بارکردن و گواستنه وه و به ستندا .

۲- بوری ناسنی دکتایل Ductile Iron Pipe



ناسنی دکتایل که پیی دهوتریت ناسنی گریدار یان ناسنی گرافیتی گوی ، به بونی گرافیت نه شیوهی گریدار یان گویی نه کاستینگه که ی وای کرده که تاییه تمه ندی باشی پی ببه خشیت و جیاواز بییت نه ناسنی کاست که وای لی کرده هیزی کیش کردن (پاکیشانی) و هیزی پیپاکیشانی زیاتر بییت و توانای دریژبونه وای بهرچاوی هیه نه کاتی شکاندا ، نه کاتی بونی سهرچاوه سروشتی یه کانی چاوه روانی بهرهمهینامی که م تیچوی لی ده کریت . بو تیره یه کی گشتی باو (Nominal Diameter) بوری دکتایل به تیره یه کی گهوره تر درست ده کریت به مه بهستی که مکردنه وای نه ده ستدانی هیز (Head Loss) و که منه کردنه وای هیزی ترومپا و که مکردنه وای تیچوی کاره با .

بوری دکتایل تاییه تمه ندی نایابی زوری هیه وهک توانای پاکیشانی بهرز (Tensile) و توانای بهرزی پیپاکیشانی (Impact resistance) و توانای بهرگری داخوران که به هوئی نه رمیه زوره که یه وه به دهستی هیناوه نه مهش به بونی گرافیت نه پیکهاته که یدا .

بۇرى دكتايل كە ھەمان پېكھاتەى ئاسنى كاستى ھەيە و ھەمان تەمەنى ھەيە و بەھيىزترىشە لە بۇرى ئاسنى كاست و ھەردوو روى ناوھو و دەرھوى نەرمتر و ساف ترە و درزى نى يە , وە بۇرى دكتايل بەرگەى تاقىکردنەوھەكانى پەستانى ھایدروئىكى دەگرن وەك لە رېساكاندا دانراوہ . وە بە تىرەى نىوان ۸۰ ملەم تا ۱۲۰۰ ملەم و بەدرىژى ۵,۵ م بۇ ۶ م دروست دەكرىت .

سوود و زەرەرەكانى بۇرى دەكتايل

سوودەكانى برىتىن لە

- I. بەرگرىبەكى بەرز لە بەرامبەر شكاندن
- II. ھيىزى راکيشانى بەرز (Tensile Stress) ھاوشىووى ئەو قووتە زۆرەى كە پۇلاى نەرم ھەيەتى بە جورىك كە بۇرىەكان بۇ پەستانىكى زۆرتەر بەكاردەھيىنرىت و بەشىوھەيەكى كارىگەر بەرپەرچى (Water Hummer) ى ئاوى دەداتەوہ .

- III. بەرگرى داخورانى زۆرە (Corrosion Protection) بە بەراورد بە ئاسنى كاست .
- IV. لە بارستەدا سوكترە بە بەراورد بە ئاسنى كاست.
- V. تايىبە تەندى بەھيىزى مادەو نەرمى جۇينتەكانى رىگىرى لە دزە كردنى ئاوى (Water Leakage) دەگرىت .
- VI. كۆمەئىكى زۆر مولىھەقان و فېتىنگى ھەيە كە واى كردو ئق لىكردنەوہ و بەستنەوہى مالان و بەستنەوہى بە بۇرى سەرەكى يەوہ و ھەموو كارىكى تىرى بە ئاسنى ئەسەر بكرىت .

خراپىەكانى بۇرى دەكتايل :

- I. بەرگرى بۇژەنگ كەمە و تىچوى چاگردنەوہ و روپۇش كردنى زۆرە .
- II. بۇرى دكتايل بە گشتى لە تۆرى بۇرى پەستانى زۆر بەرز بەكارنايەت بە تايىبەتى بۇ تىرەى كەورە , لەبەرئەوہى جەستەى بۇرىەكە تارادەيەك گەورەيەو و دەبىت بە ئامىر دابنرىت و ئەگەر دواى تاقىکردنەوہى پەستان و بونى لىك ئەوا دەبىت ھەموو بۇرىەكان دەرېھيىنرىتەوہ و سەر لەنوى دابنرىتەوہ .

۳- بۆرى گەلفەنايز GI :



□

بۆرى ئاسنى گەلفەنايز بە بەكارھېناني شىرتى پۇلا سوکەکانى كۆيلى پۇلاى كەم كارپۇن دروست دەكرين . بۆرى گەلفەنايز بەگشتى بەكاردەھېنریت بۇ دابەشكردن و گواستنهوى ئاوى خاوين و ئاوى خا . ئەم بۆريانه هەرزانتەرن و كيشيان سوکە و گواستنهويان ئاسانه . نەروى تەندروست يەوہ باش نى يە بۇ پيدانى ئاوبۇ مال بەكاربھېنریت چونكە داخورانى زۆرہ .

بۆرى گەلفەنايز بە تيرەى ۱۵ ملم تا ۱۵۰ ملم و دروست دەكریت .

سوود و زيانەکانى بۆرى گەلفەنايز :

سوودەکانى :


۱. تەمەنى دريژ
۲. توانى لەحيم كردن
۳. بەرگرى باشى داخوران

IV. توانای باشی نوشتانه وه و ناسانی برین

خراپیه کانی بریتین له :

- I. هرگیز نابیت بوری گه لئه نایز له ژیر زهویدا به کاربهیئیریت مه گهر به باشی دا پوشریت, ئه مهش واده کات بۆ زۆریک له کاره کان ناره حهت بیت.
- II. زۆرجار که موکوری بهرچاو له چینی ژیر زینکه که ییدا ههیه که به پۆلاکه دهشاریتته وه.
- III. له وانهیه بۆری گه لئه نایز قورقشم له خو بگریت , که به خپرای دا ده خوریت و ته مهنی بۆریه که که مده کاته وه.
- IV. ناسنی گه لئه نایز له وانهیه پارچهی گه و ره و زبر له بۆریه که دا به جیبهیلیت, ئه مهش ده بیتته دروست بونی کیشهی له دهست دانی قوهتی ناوه که وه لابر دن و چاکردنه وهی ئه م پاچانهی ناو بۆریه که کاریکی گران ده بیت.

۴- بۆری پۆلا Steel :



بۆری پۆلا به چهند شیوهیه که دروست ده کریت و چهند جوریکی ههیه یه کیچ که وه ریگایانه به هوی کورهی کراوه یان کورهی کاره بایی یه وه. دروست کردنی بۆریه کان به یه کیچ که وه پرۆسانه ئه نجام ده دریت , بۆری یه کپارچهی (seamless) یان له حیم کردنی بهرگری کاره بای و له حیمی شیوه قه وس دروست بکریت, ئه ستوری بۆری پۆلا به جوریک ده بیت که قوهتی پی

بېخىت و و ئەۋەندە ئەستور بېت كە شېۋە بازىنى بۇرىيەكە پارىزراۋ بېت ئە كاتى ھەنگرتن و خەزن كىردن و گواستىنەۋە و بەستىن ، ھەرۋەھا بتوانىت بەرگرى ئەو بارستە خۇلە بېگرىت كە پىيى پىدەكرىتەۋە ئە چالەكەدا و ھەرۋەھا بەرگرى بارى ئۆتۈمبىل بىكات .

بۇرى پۇلا ھەمىشە بە ئەستورى زۇر كەمتر ئە ئەستورى بۇرى ئاسنى كاست يان جۇرى خولاۋە (centrifugal) دروست دەكرىت بەھۋى ھىزى راكىشانى زىاترى بۇرى پۇلا ۋە ، دەتوانىت بۇرى پۇلا دروست بىكرىت كە ئەستورى دىۋارەكەى كەمتر بېت و كىشى كەمتر بېت .

سوود و زىانەكانى :

سوودەكانى بۇرى پۇلا

I. مرونىيەكى بەرز (High Elastisty) تواناى ئىلاستىستى بەرز كە واى ئى دەكات ئەگەن گۇرانكارىيەكانى ئاستى

زەۋىدا بە بى شىكست ھىنان بۇيە زۇر سەركەۋتۈە ئە دانان ئەو زەۋىانەى كە ئەگەرى ژىرناۋ كەۋتتىيان ھەيە .

II. بەھىزى بەبەرۋەد بە بۇرى ئاسنى كاست بە ھەمان قەبارە ، ھەرۋەھا بۇرى پۇلا ئە كىشىشدا سووكە . بۇرى پۇلا

ئەبارودۇخى نا ئاساىيدا زۇر باش كاردەكات ۋەك ئە خاكى نىشتوو يان كاتىك دەكەۋنە ژىر ھىزىكى دەرەكى

گەۋرەى دىرئخايەن .

III. دانانى ئاسنى بۇرى پۇلا بە بەرۋەد بە بۇرى ئاسنى كاست كە ھىزىان ھاۋشىۋەيە .

IV. رووى دەرەۋەى بۇرى پۇلا سافە ئەمەش ۋادەكات دانان بەبەكارھىنانى مايكروتونىلكردن بگونجىت بۇى .

V. تواناى بردنى ئاۋى زىاترە بەھۋى سافى دىۋى ناۋەۋەى بۇرىيەكە كەۋاى كىردۈە تىرەى ناۋەۋەى گەۋرە تىرىت و

ھىزى لىكخشان كەم بېت و تواناى بردنى ئاۋى زىاتر بېت .

VI. مەترسى لىچونى ئاۋ ئە جۋىنتەكانى نى يە ئەبەر ئەۋەى جۋىنتەكانى ئەھىم دەكرىت .

VII. تەمەنى خزمەتكىردنى زۇرە ، تەمەنى خزمەتكىردنەكەى بەستراۋە بەرئىژەى داخۇران و داخۇرانى ناۋەكى يەو ،

پىسى جۇرى ئاۋ ۋادەكات كە داخۇران خىرا تر رۋىدات .

.VIII. متمانە پيكردن - متمانە پيكردن ھۆكاريكە كە دەتوانيت دئنيا بيت ئەوۋى بۇريەكە دەتوانيت بەرگەى ھەر روداويكى بى وينە بگريت ۋەك لافا و بومەلەرزه و جوئەى خاك و ھتد , بۇرى پۇلا بە بەھيز دادەنريت بەھۋى مەوداى بەرفراوانى ئە مرونەو بەرگرى زۇرى بۇ فشار.

.IX. گشتگر ئە بەكارھينان واى كرده كە خۇى ئەگەل گورانكارىيە پيويستەكاندا دەگونجينييت .

.X. ئابورى - بۇرى نرخ كەم ئەو بۇريەيە كە گواستنهوۋە و دانانى ئاسانە و تيچوى پاراستنى كەمترە بەھۋى كيشى سووك وئاسانى گواستنهوۋە ئەمانە وا دەكات تيچوى بەستنهوۋە زۇر كەم بيتهوۋە.

خراپپەكانى بۇرى پۇلا:

.I. بۇرى پۇلا پيويستى بە روپۇشى ناوۋە بە ئيپۇكسى و دەرەوۋە بە سى چين پۇلى ئەسلىن LPE ۳ و ھەرۋەھا پاراستنى كائۇديكى دەوييت .

.II. ئەھيم كردنى بۇرى پۇلا ئالۆز و گرانە و پيويستى بە ۋەستار شارەزا ھەيە.

.III. بۇرى پۇلا ئەگەرى زۇرى داخورانى ناوۋەكى و تيچچونى دەرەكى و شيبونەوۋە بەھۋى ئايونى كارەباى يەوۋە ئەگەر بە باشى ئە پاريزريت .

.IV. بەكارھينانى مەوداى دژە ژەنگ و داخوران وا ئە بۇرى پۇلا دەكات كە نرخى زياد بيت .

.V. پيويست بە دانانى ققلى ھەوا دەكرىت ئەسەر بۇرى پۇلا بەتاييەتى بۇرى تيرە گەورە كە كيشەى تەقيني دەبييت وئەمەش وادەكات تيچوى زياد بكات .

۵- بۆرى پۆلى ئەسلىن HDPE :



ئەنئىنە تازەگەر يەكەندا دروست كىردى بۆرى پۆلى ئەسلىن بە چىرى بەرز دروست دەكرىت كە بە پتەوى دروست كراوه ئەمەش واى كىردە كە كەوتتە خوارەوۈ ئەكاتى باركىردن و بەستىن ھىچ زىانى پى ئەگەيەنئىت ، بۆرى پۆلى ئەسلىن ئەمادەيەكى بەھىيىز و خۇراگر و نەرم دروست كراوه كە بە ئاسانى مامەئەي ئەگەل دەكرىت و تواناى داخورانى زۇر باشترە بەبەراورد بە بۆرى كانزا و كۆنكرىت بەلام بەھوى ئەھوى ئە كانزاكان نەرمترە مەترسى بىرىنى ھەيە بەو شتانەي كە ئىپوارىيان تواناى بىرىنى ھەيە و توشى زىانىيان ئەكات. ئەم بۆرىيانە بەرگرىيەكى باشيان ھەيە بۇرۇشان و بىرىندارىون ھەر بۆيە ئە كارى راكىشانى بۆرى بەشېۋەي ژىر زەمىندا واتە (Trenchless) بەكاردەھىنئىت . ھەرچەندە بۇ ھەموو مەبەستە پىراكتى كىيەكان بۇر HDPE رەق و سەختن، بەلام ئە ھەمان كاتدا خۇراگرىن و ئەگەل تۇپۇگرافىيائى زەویدا دەگونجى كاتىك ئەناو چاندا دادەنرىن و دەتوانن بەرگرى جۈئەي ھاتۇچۇ قورس بگرن ، ئەمەش بەھوى ھىيىزى چىربونەوھىيان .

مادەى پۇلى ئەسلىن مەترسى ژەھراوى دروست ناكات و يارمەتى گەشەى مىكرۇب نادات. جگە ئەووش هيج تام و بۇن و رەنگىك بە ئاۋەكە نابە خشىت.

بۇرى پۇلى ئەسلىن بەرپىژەى %۲ - %۲,۵ ئەگەن كاربۇنى رەش دروست كراۋە كە واى ئىدەكات بەرگرى تىشكى خۇر بگرىت و ھەرۋەھا بەرگرىەكى نايابى ھەيە بۇ ترشە بەھىزەكان و و تفت و خويەكان و زۇربەى مادە كىمىيايەكان دەگرىت .

سوود و زىانەكانى بۇرى پۇلى ئەسلىن:

سوودەكانى برىتىن ئە

- I. لەروى نرخەوۋە گونجاۋە و و تەمەنى زۇرە.
- II. نەرمەو بەرگرى پەستان و HUMMER دەكات.
- III. بە درپىژى زۇر تا ۱۲ م دابىن دەگرىت ئەووش وا دەكات جۇينت كەم بىتەوۋە.
- IV. بەرگرى داخورانى مادە كىمىيايەكان دەكات .
- V. كىشى سوکەو دانانى ئاسانە.
- VI. بۇرىەكان دەتوانرىت دوبارە بەكاربەينرىتەوۋە (RECYCLE) بكرىتەوۋە.

زىانەكانى خراپىەكانى بۇرى پۇلى ئەسلىن:

- I. كەمبونەوۋەى ھىزى بەھۇى بەركەوتنى تىشكى خۇرەوۋە
- II. بەرگرى مادە كىمىياى يە توینەرەوۋەكان ناكات .
- III. ناپىت ئەسەر زەوى دابنرىت.

IV. دريژى زور نهمه ش واده كات كه جومگه ي كه متری تيپكه ويت و دانانى خيرا تربيت.

خراپيه كانى بوريه كه :

I. تيچوى زور

II. پيوستى به دانانى ورد هه يه

III. تيچوى دانان و چاكردنه وهى زوره.

چهند جورىكى ترى بورى هه يه كه بو توره كانى ناو به كارددهينران و نه نيستادا به هوى پيدا بونى بورى نوى و

ته كنىكى نوى نهم بوريانه به كارنايهن كه برىتين نه

1- بورى چيمه نتوى نه زيستوس.

2- بورى كونكرىتى چيمه نتوى به هينزكراو.

3- بورى پلاستىك PVC كه نه ميش چهند جورىكى هه يه .

I. بورى پوليئيشينيل كلوريد UPVC پلاستىكى نه كراو.

II. بورى پوليئيشينيل كلوريدى كلور كراو CPVC .

III. بورى پوليئيشينيل كلوريدى ناراسته كراو OPVC .

