

گۇرىنى پەلەمى (پېشىرىداو) بۇ پەلەمى (پاۋىزكار)

ئەندازىيار : بەھرۇز جلال محمد

زمارەتى پىناس : ٤٧٤٨

شۇينى كاركىردن : بەرىيەد بەرایەتى رېڭاوبانى سليمانى بەشى كارگەتى قىرى مارىنى

بابەتى نىكۈلىنەوە : پۆلەمەرو بەكارھىنانەكانى لەگەل قىرى شلا

پولیمر رو به کارهینانه کانی له گەن قىرىشى

كورتەيەك لە سەر پولىيمەر

• پولىيمەرنزىكەي ٢٠ سال دەبىت لە ئەوروپا لە بوارى ئەسەلتى رىگاباندا بەكاردەھىنرىت ، بەلام نزىكتىن وولات لە كوردىستانەوە كە بەكارىدەھىنرىت وولاتى ئىرانە كە نزىكەي ٦ سالە هاتۆتە ئاراوه ، پولىيمەر {كە يەكىكە لە بەرھەمەكانى تصفىيە كىردىنى نەوتى خاو} چەندىن جۇرۇ (grade) ھەيە و بەپىّى پېدداوىستى رىگاى ئامازە بۇ پېڭراو بەپىّى قورسى و زىمارەتى ترافىك و پلەي گەرما و جۇرۇ و پىكەتەمىياوى (لم وچەوى) بەكارهاتوو لە پرۇسەت قىرتاوكىردىدا بەكاردەھىنرىت (واتە دىيارى كىردىنى جۇرۇ و گرىيىدەكەي يەكسەر نابىت و بەپىّى لىتتۈرۈشىنەوە كەش وھەوا و جۇرۇ رىگاكە دەبىت).

جۇرەكانى پولىيمەر


دیارتىن جۇرەكانى پولىيمەرى بەكارهاتوو (SBS واتە Styrene Butadiene Styrene) و (Lucobit) كە ئەم دوو جۇرە زۇرتىن بەكارھىنانيان ھەيە لە ئەوروپا و دەتوانرىت ھاوردە بىكىت بۇ كوردىستان .

سوودهکانی پولیمیری دیاریکراو

- له هاویندا توانای ئەسەلت زیاد دەکات بۇ (نەرم نەبۇونەوە) واتە زیادکردنی (Plasticity).
- لە زستاندا كە ئەسەلت رەق دەبىت و دەتە قىيىت ئەم دەتوانىت نەرمى پى دەبەخشىت كەنەتە قىيىت و درز نەبات واتە زیادکردنی (Elasticity).
- توانای بەيەكەوە نوسانى نىيوان بىرگەكانى قىرى شل و چەو و لمى بەكارهاتوو زیاد دەکات.
- توانای بەرگىز زىياتر دەبىت بۇ كارىيەری دەرەكى لەسەر چىنى قىرتاواكراو.
- تەمەنى چىنى قىرتاواكراو زیاد دەکات.
- بەكارھىنانى پولىمەر ئەستورى چىنەكانى قىرتاواكىن دەكەتەوە.
- بەگشتى لە رۇوي ئابورييەوە پارە و بودجە كەم دەكەتەوە.

پولىمەر چۈن كاردەكەت ؟

- پولىمەرماددەيەكە لە پالاؤتنى نەوتى خاوبەرەم دەھىنرىت واتە ماددەيەكى (Petrochemical)، پولىمەر دیارىكراو بۇپىگاكە كاتىكە تىكەل بە قىرى شل (Bitumen) دەكىرىت هەلدەستىت بە هەلمۇنىي پېكھاتە چەورىيەكان (Oily Component) پاشان قەبارەي پولىمەرەكە بە بىرى (٢٠-٥٠) جار زیاد دەکات.
- شىوارى تىكەل كەنگەر بە تايىيەتى جۇرى SBS زۇرگەرنگە بۇ سەركەوتى (PMA) واتە ئەسەلتى چاڭكراو بە پولىمەرەرە رەروەها قىرى تىكەل كەنگەر بە بىتومىن يان دەبىت لەكارگە بىت راستەخۆ يان ئەگەر لە جىڭايەكەوە بەھىنرىت دەبىت لە ٥٥ كم دوورتر نەبىت.
- هەرە رەوەها كاتى دیارىكراو بۇ تىكەل كەنگەر بۇ تىكەل كەنگەر بۇ سەركەوتى كاتىزمىز دەخايىيەنىت، و پرۇسەي تىكەل كەنگەر بۇ تىكەل كەنگەر بۇ سەركەوتى (Bitumen) پرۇسەيەكى ئائۇزە و دەبىت دوو تانكى هەبىت كە پانكەي تىكەل كەردى تايىيەتى تىدا دەبىت و بەردەۋام (Circulation) دەكەت تاكۇ تەۋاۋ تىكەل بىت وەك لەم وىيىنانەي خوارەوە رۇون كراوهەتەوە.



به کارهینانی پولیمیر:

- جوئی SBS به زوری به کاردیت هندی جاریش جوئی (Lucobit) که Poly (که) به کاردیت، هروهها جوئی (Crumb rubber) که له ووردکردن تایه دروست دهکریت له هندیک ریگادا به کاردیت.
- به کارهینانی پولیمیر به تاییه‌تی SBS به فراوانی له چهند سالی رابردودوا له زور وولات وک ایران و دوبه‌ی واوروپا به کارهاتووه به لام له هندیک جیگا سه رکه وتوو نهبووه (بو نموونه ریگای خیرای هیمه‌ت له ناو تاراندا) به هوی دروستبونی خاسیه‌تی (Separation) قیر و پولیمیر له یه کتری جیابوته‌وه
- پولیمیره کانی جوئی (Lucobit) و SBS به کارده‌هینریت له گه ل قیری شل به ریژه‌ی (٪۵ - ٪۷) ده بیت به پی‌ی رینماییه کانی دیزاینره ریگاکه بیت.
- له کاتی به کارهینانی پولیمیر جوئی SBS، ریگای تیکه‌ل کردن زور گرنگه له پروسنه‌که‌دا.

هه نگاوه کانی هه لبزاردنی پولیمیر دیاریکراو :

- دیاریکردنی جوئی پولیمیر به شیوه‌یه کی سه ریپی‌ی و بی‌لیکولینه و کاریکی سه که وتوو نابیت وه ره‌نگه زیانی نابوری که ورده لی‌بکه ویته‌وه (ره‌نگه به کارهینانی پولیمیر نه‌گونجا و بو قیریکی دیاری کراو زیانی زیاتر بیت له قازانچ و ره‌نگه قیری ئاسایی به کارهینریت باشتره وک له پولیمیره ری هه‌له) بؤیه پیویسته به ووردی دراسه‌تی ئه م خالانه خوارده بکریت پیش هه لبزاردنی پولیمیر دیاری کراو.
- لیتویزینه وه له سه ریکه‌اته کیمیایی (aggregate) دهکریت به گشتی (ئایا پیکه‌اته Stone Lime ه یان سلیکات... هتد..).
- جوئی (Bitumen) و پیکه‌اته کیمیاوه، چونکه نه‌وتی خاو له وولاتیکه وه بو وولاتیکی تر ده‌گوریت بو نموونه نه‌وتی خاوی فه‌نزویلا جیاوازه له هی که‌نداوی عده‌بی که زور قورسه، هر بؤیه شه قیره‌کانیش به پی‌ی جوئی نه‌وتی خاو ده‌گوریت
- لیکولینه وه له سه ربارو دوخی که‌ش و هه‌وا له ناچه‌ی هه‌ریمی کورستان (به‌رزترین و نزمترین پله‌ی گه‌رما له ساله‌که‌داو له ۲۴ کاتژمیردا).

- لیکولینه وه دهرباره‌ی قه‌باره و قورسایی هاتوچو له سه‌ر ریگاکان که پیشنيارده‌کريت پوليمه‌ري تيدا به کاربهينريت.
- به گشتی پوليمه‌رتنه‌ها بوچينی سه‌ره‌وه به‌كارده‌هينريت، تنه‌ها ئه‌گه‌ر ديزاينه‌ري ریگاکه بريار برات که چينه‌كانى ژيره‌وهش به‌هيز بكات.
- لیکولینه وه له‌باره‌ی بارودوخى ریگاى به‌كاها‌توو كاتييك پروژه‌كه بريتى بيت له چاکردنى و نوژه‌نكردنە‌وهى ریگايىه‌كى كون.

پشكنينه‌كانى پوليمه‌ر

- بو پوليمه‌ر پشكنينى ديارىكراو نى يه، به‌لکو كوالитетى پوليمه‌ره‌كه ده‌كه ويته سه‌رشانى كارگه‌ى دروستكەر كه به‌گشتى ئه‌وروپين، به‌لام كاتييك تىكەل ده‌كريت له‌گەل قىرى شل ده‌توانريت پشكنينى (Homogenous) ي بو بكريت.
- بوئيه ده‌بىت ديزاينه‌ر ديارى بكات چ جوره پوليمه‌ري يك هەلده‌بزيرىت هەروهك له پيشووتر ئاماژه‌مان بو‌دا، ئينجا ئه‌و جوره له كارگه‌ى به‌رهه‌م هىن داوا ده‌كريت.
- هەروهها بوئه‌وهى (Approve) ي پوليمه‌ر بكريت ده‌توانريت پشكنين له تاقىگه‌ى ناوه‌ندى تاران بكريت بوئه‌وهى دلنيابىت له جوره‌كه‌ى له رۇوى كوالитетىه‌وه

ھەندىيەك لە باشىدەكان (advantages) ي پوليمه‌ر

- دەستت كراوه تر ده‌بىت له به‌كارهينانى شىۋازى ترى نەخشە كىشان بوچينى قىرتاوكراو بو نموونە ده‌توانىت (Porous Course) به‌كاربهينريت كه تواناي تصريف كردنى ئاوي باشتى ده‌بىت.
- زور جار پوليمه‌رى شىۋازى (Rubber) به‌كارده‌هينيت كه تواناي كەم كردنى دەنگى تايىه به چينى ئەسفلەلت دەبە خشىت.
- به بۇونى پوليمه‌ر ده‌توانىت چىنى (SMA) (Stone Mastic Asphalt) به‌كاربهينريت كه ئەستوري (4-5) سەم وەك چىنى كۆتاىي به‌كار ده‌هينريت و زور به‌هيزه بو به‌رگرى كردنى (Rutting).
- هەروهها رۇلى گرنگى ده‌بىت له پرۇسەمى (Super Pave) دا.

تیبینی جوړ او جوړ له پارهی بړو نرخی پولیمهر

- ئه گهه رسالانه (٤٠٠,٠٠٠) تهنه بهرهه می تیکه لهی قیری بیت (٢٠,٠٠٠) تهنه قیری شلی پیویسته و (١٠٠) تهنه پولینه ر.
- جوړی (Elustomer) (١) کغم = \$ دوډلاری ئه مریکي.
- جوړی (Plastomer) (١) کغم = \$ دوډلاری ئه مریکي.
- ده بیت جه خت له جوړی لم و چهوی به کارهاتوو بکریت و بزانزیت ئایا (additive) ای (Antistriping) دهویت یان نا؟.
- نرخی (٢) م باینده رکه به SBS بکریت نزیکه (١,٢٥) \$ دوډلاری ئه مریکي زیاد ده کات.
- نرخی (١) تهنه له قیری شلی چاککراو به پولیمهر PMB نزیکه (٧٠٠) \$ دوډلار ئه مریکي بې گواستنه ووه.

پیشنياري بو چاکردنی ریگاوبانه کانی هه ریم :

- لیتویژنیه وه درباره کیشی قیری شل و به کارهینانی پولیمهر بکریت هینانی تیمیکی پسپور پروژه يه ک دیزاین بکهنه وک (Pilot Project) به دریژیکی دیاري کراو و پروپوزه لیکی ته واوی پی ئاماډه بکهنه.
- هینانی کومپانیای شارهزا له و بوارهدا که پولیمهری به کارهینابیت و ریگایه ک جیبه جیبکات و هه موو به رپرسیاره تیه کی هه لېگریت.
- Stone Mastic Asphalt (SMA) : جوړیکی زور پیشکه و توروه له چینی قیرتاوکراو به ئه ستوري ئو بوه سم ده بیت وک دوايه مین چینی قیرتاوکردن به کارده هینریت، تیايدا جوړی چهوی fine به کارده هینریت و ریژه يه ک فیللہ ری چالاککراو Active filler تیکه ل به قیره که ده کریت که وک ماستیکی لی دیت هه رووهها جوړی چه ګلی به هیز وک بازلت و گرانیت ده بیت به کارهینریت و ته نهایا پهستینه ری ستیل به کاردیت.
- Cold recycling ، که دواي ووردکردنی ئه سفهه لی کون قاشته ده موده دست چیمه نتؤو و ئه مولشی تیکه ل ده کریت و فه رش ده کریت هه و، پاشان ١ یان ٢ چین له تیکه لهی قیری گهرمی له سه رداده هنریت.
- Super Pave : که هه موو جوړه پشکنینه کان ده کات بو قیر به پی ئی به کارهینانی ریگا له واقیع دا و دیزاین بو چینه که داده ریژیت له سه ربنه مای به رزترین و نزمترین پله هی گهرمی هه رووهها یه کیک له گرنگترین پشکنینه کان (While truck test) Rutting بو دیاريکردنی به کارده هینریت و به گشتی شیوازی تیسته کانی SHARP زور گرنگه بو ئه م جوړه قیرتاوکردن که به هوي ئه و تیستانه وه Performance grade بو قیری شل بدوزریت هه و.

گومان له قیری شل Bitumen له کوردستاندا

- وەک لای ھەمووان رۇون و ئاشكرايە قیرى شل ئىستا سەرچاودى گومانى ھەموو لايەكە چەندىن جار ئەو حاالتە روویداوه كە قیرى شل سەرەتا چەند پشكنىنىيەكى فيزياوي بۆ كراوه و سەركەوتۇو بۇوه پاش (۱) مانگ كراوهەتەو (فاشل) بۇو؛ ، كە نەم كۆپانە خىراو سەيىرە لە سىفەتە كانى قیرى شل كېشەي گەورەي لە بەردەم ھەموو پرۇسەي قىرتاوكىرىندا ناوهتەو .
 - قیرى شل كە ماددهىيەكى هايىرۇكاريپۇنييە و لە پالاوتىنى نەوتى خاو دروست دەكىرىت ، جۆرى نەوتى خاوو پرۇسەي پالاوتىنى كارىگەرى لە جۆرى قیرى شل ھەيە بۇ نمونە :-
 - نەوتى خاوي عەربى ٪.٢٧ ئى قیرى شلە
 - نەوتى بۇسكان ٪.٥٧ ئى قیرى شلە
 - قیرى شل رەنگە فيلى لەگەل بکىرىت بە تىكەلتكىرىنى :
- (Oil residue or mazot)) كە دەكەونە زىيرەوەي پرۇسەي تصفىيەي نەوتى خاو كە هىچ لە سىفەتە فيزياويەكانى قیرى شل ناكات لە كاتىكىدا لەپۇوى پىكەتەي كيميايەو جىاوازە.
- بە تىكەلتكىرىنى مازوت (Penetration) بەرز دەبىتەوە و (Viscosity) كەم دەبىتەوە بەلام قەبارەي قیرى شل زىياد دەكتات كە ئەمە قازانچ دەگەيەنیت بە فروشىيارى قیرى شل، پاشان بۇ چارەسەرى ئەمە مەسىلەيە بە لەھىبى ئاگرگەرم دەكىرىت بەمەش (Penetration) نزم دەكەنەوە و (Viscosity) زىياد دەكەنەوە و قىرەكە لە پشكنىن دەرەچىت بۇ ماوهىيەكى دىيارى كراو.

پىرورا Conclusion

- پۇليمەر ماددهىيەكى گەرنگە بۇ چاكىرىدى خاسىيەتە كانى قیرى شل زۇر پىيۈستە بەكاربەيىزىت لە هەندىيەك لە پرۇژە گەرنگەكان لە کوردستان بە تايىيەت دووسايدى رىگا شارەكان .
- پۇليمەر ماددهىيەكى پىتروكيميايەكى وىستەگەكانى پالاوتىنى نەوتى خاو بەرھەم دەھىنەزىت چەندىن جۆر و grade يە ، كە هەرييەكەيان رۇل دەبىنیت لە باشكەدنى بەشىك يان زىاتر لە سىفەتە فيزياويەكانى قیرى شل Bitumen .
- هەلبىزاردەن جۆرى پۇليمەر ھەروا بەئاسانى ناكرىت بەلگو دەبىت لېكۈنинەوە و پشكنىن لە بارەي پرۇژەكە جۆرى بکىرىت ئىنجا دەتوانزىت بېرىار بدرىت .
- ناسراوترىن جۆرى پۇليمەر بەكارھانوو (SBS) كە بە تىكەلتكىرىنى لەگەل قیرى شل دەفرۇشىت و گوينزانەوەي زەحەمەتە ، يان دەبىت لە ھەرىيەكە ئەنلىك كارگەيەكى قىرتاوكىدىن تىكەلتكىرىنى بکىرىت كە جۆرە كۆگەيەكى تايىيەتى پىيۈست دەبىت ، بەلام جۆرى Lucodit كە ئەلمانى يە بەرادەي دووەم بەكاردىت ئەميان پرۇسەي تىكەلتكىرىنى ئاسانترە .

- پروژه‌ها که دریزیه کی دیاری کراو به به کارهینانی پولیمیره نجام بدریت و بزانریت دواي سائیک چی به سه‌ردیت ، نینجا جوری پولیمیره که بگشتريندریت .
- ده توانريت يه کيک له و کومپانيایه بهينريت ته‌نها روئي راويرکاري و هينانی پولیمیره که ببینيت به لام جي به جيکردنی به شيوه راسته و خوش لایهن کارگه کانی قيرتاوکردن و تيمه کانی قيري و هزاره ته وه بیت که ئمه تيچوونی زور که متر دهبيت .
- بو مسنه لهی قيري شل که جيگای گومانی هه موولايه که دهبيت له بنكه کادى پالاوتني نهوتی خاو کونترول بکريت ئه گه رنا پيشنيار دهکهين به دانانی سيتیک ئاميری تاييه ت به پشكنيني كيمياوي بو قيري شل وه گروپي تيستى SARA که ASTM ئاماژه پيداوه.

هه روه‌ها ئه نجامدانی پشكنينه کانی :
Paraffin Percentage
Rolling thin Film , aging test
زور گرنگه

- ئيمه ده توانين كونتراتيک به شيوازى (E.P.C) يان تنهها (E.P) واتـه Engineering Procurement ئه نجام بدریت بو به کارهینانی پولیمیره که له حالتى دووه‌مدا پولیمیر ده‌كىن و ته دريب به کارمه‌ندانی کارگه که ده‌كەن بو چونىه تى به کاهينانى .
- جورى ئه و پوليميرانه که ده توانريت به کاربهينريت :-
- جورى 1412 , SBS که به کارهینانی سيسـته ميـكـى تـايـيهـتـى بو تـيـكـهـلـ كـرـدـنـ دـهـويـتـ .
- جورى Lucobit که به کاهينانى ئاسانتره .